



Encofrado de sobrecimiento

2.8. Vaciado de concreto en sobrecimientos

Consiste en mezclar el cemento y el hormigón de acuerdo a la dosificación (C:H; 1:8) que indica el plano, y colocarlo por capas dentro del encofrado. Entre capa y capa se agrega la piedra en la cantidad y dimensiones especificadas.

Cabe anotar que en el sobrecimiento debe ir anclado el alambre Nº 16 (doble) en forma de U, para fijar el barrote que va a nivel del sobrecimiento. De igual manera, se colocan dos hiladas de alambón Nº 8 longitudinalmente en todo el perímetro del sobrecimiento.



Vaciando concreto en sobrecimiento

2.9. Viga collar de madera

Va clavada sobre los extremos libres de las columnas y parantes, formando un marco perimetral y rígido que, a su vez, sirve de apoyo para las vigas del techo.

